

METEN

Meet je muur goed in. Meet links van de muur en rechts van de muur de hoogte. Niet elke muur is recht. Neem de grootste maat, zo ook voor de breedte. Wij doen er standaard nog 5 cm rondom bij voor overlap.

VOORBEREIDING

Zit er nog behang op de muur? Dan moet dat eerst verwijderd worden.

Behangen op een muur met pleisterwerk? Beklop eerst de muur: bij een doffe klank zit het pleisterwerk waarschijnlijk plaatselijk los. Verwijder de slechte plekken voorzichtig en repareer de gaten met een vulmiddel. Zorg dat de muren glad zijn. Vul eventuele gaatjes. Is de muur erg zuigend, zoals bijvoorbeeld een stucmuur? Behandel de muur dan eerst met behangprimer/voorstrijk voor zuigende ondergronden. Doe ramen en deuren dicht en zorg voor een gematigde temperatuur.

BENODIGDHEDEN PLAKKEN

- behanglijm speciaal voor vliesbehang
 (wij adviseren de Ready & Roll behanglijm voorvliesbehang van Perfax)
- vachtroller/ blokkwast en klein kwastje
- rolmaat
- waterpas
- potlood
- roerspaan
- behangspatel
- behangliniaal
- scherp afbreekmesje.
- droge doek en een vochtige doek
- schaar
- trap
- en natuurlijk je behang ;-)

PLAKKEN

Zijn je muren recht/waterpas? Dan kun je direct de eerste baan links plakken zonder overlap. Wel met boven en onder ongeveer 5 cm overlap. Zijn je muren niet helemaal recht en wil je een waterpas patroon? Dan kun je het beste de eerste baan (links) plakken met behulp van een waterpas. Zo weet je dat de eerste baan recht zit. Je meet vanaf links op de muur een stuk van 48 cm. Hier zet je een lijn met een waterpas. Hier plak je het behang vanaf die 48 cm naar links naar de muur. Zo weet je dat de baan recht zit. Overtollig behang links, snijd je weg. Dan volgen erna de andere baannummers en kijk je naar het patroon van de vorige baan. Smeer iets meer dan 1 of 2 banen tegelijk in met de lijm met een blokkwast of vachtroller. Wees niet te zuinig, maar smeer ook niet te dik. Gebruik voor de randjes een klein kwastje. Plak de banen eerst bovenaan met de overlap. Strijk van boven naar beneden, van binnen naar buiten. Doe dit voorzichtig met een behangspatel of met een droge doek met je handen. Haal lijmresten direct weg met een vochtige doek. Zit je baan niet goed, dan kan je hem voorzichtig weer losmaken, en opnieuw plakken. Snijd langs het plafond of de plint onderkant het behang af met behulp van een behangliniaal en een scherp afbreekmesje. Laat het behang rustig drogen op een gematigde temperatuur. Geen ramen of deuren open. Door te snel drogen zou het behang kunnen gaan krimpen of scheuren. Wil je even een filmpje kijken voor het gemak: <https://www.youtube.com/watch?v=v5whVwNXuSQ>
 Succes! We vinden het leuk als je het resultaat ons laat zien!

SPECIFICATIES

Rolbreedte:	53 cm breed
Materiaal:	Vliesbehang (Acryl toplaag en non woven rug)
Uitstraling:	matte uitstraling en vlakke structuur
Gewicht:	200 gr./m ²
Print:	UV-print techniek
Brandcertificaat:	B1/M1

